

# Распайка интерфейсного провода для чекового принтера Citizen PPU700




схема распайки провода к Citizen  
1000, 2000, 700.

RS232 9 pin - LPT 25 pin

- 1 - 8 красный
- 2 - 2 жёлтый
- 3 - 3 зелёный
- 4 - 6 серый
- 5 - 7 чёрный
- 6 - 20 оранжевый
- 7 - 5 фиолетовый
- 8 - 4 коричневый
- 9 - 22 синий